



INSPIRE O POTENCIAL NO CONFORTO

**CW330 COMBO SEM FIO
MANUAL DO USUÁRIO**

PARABÉNS PELA COMPRA DOS PRODUTOS MEETION!

Por favor, leia este manual do usuário antes de utilizar o dispositivo e guarde este manual em um local seguro para referência futura.

DIREITOS AUTORAIS

©2026. MEETiON TECH CO., LTD. Versão 1.0 (V 1.0). Este manual e as informações contidas nele são protegidos por direitos autorais. Todos os direitos reservados.

MARCAS REGISTRADAS

Todas as marcas registradas são propriedade de seus respectivos titulares legais.


INSTALAÇÃO

1. Conecte o teclado à porta USB disponível do PC.
2. O teclado e o mouse compartilham o mesmo receptor USB e, uma vez conectado à porta USB do computador, a instalação será concluída automaticamente.
3. Se o teclado não estiver funcionando corretamente, desconecte-o do PC e verifique se os pinos de conexão podem estar danificados.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Tecnologia de transmissão sem fio 2.4G.
- Distância de recepção sem fio de 10M.
- Compatível com Mac e Windows.
- DPI ajustáveis 800/1200/1600/2400.

BOTÕES MULTIMÍDIA





Luz azul sempre acesa: Caps Lock ativado
Indicador azul apagado: Caps Lock desativado

Luz verde sempre acesa: Teclado numérico ativado
Indicador verde piscando rapidamente: Modo 2.4G entrando em modo de pareamento
Indicador verde piscando lentamente: Modo 2.4G entrando em modo de reconexão

Luz azul sempre acesa: Scroll lock ativado
Indicador azul piscando rapidamente: Bluetooth 1 entrando em modo de pareamento
Indicador azul piscando lentamente: Bluetooth 1 entrando em modo de reconexão

Luz azul sempre acesa: Trava FN ativada
Indicador azul piscando rapidamente: Bluetooth 2 entrando em modo de pareamento
Indicador azul piscando lentamente: Bluetooth 2 entrando em modo de reconexão

Luz vermelha piscando rapidamente: O dispositivo está com pouca bateria
Luz vermelha sempre acesa: O dispositivo está carregando
Luz verde sempre acesa: Dispositivo totalmente carregado

! No sistema Mac, os atalhos de teclado padrão são as teclas de função. No sistema Windows, os atalhos de teclado padrão são F1-F12.

Quando o bloqueio Fn está desativado, você precisa pressionar Fn+Atalho para executar a função de atalho. (Pressione Fn+Esc para ativar/desativar o bloqueio Fn, apenas para Windows)

! O teclado reconhecerá automaticamente o sistema do computador quando conectado a ele; se o computador não conseguir reconhecer o sistema automaticamente, altere manualmente o sistema do computador.


! Se o teclado apresentar mau funcionamento, mantenha pressionadas as teclas 'FN + Delete' por 5 segundos para restaurar as configurações de fábrica do teclado.

Botão esquerdo da roda de rolagem

Ao clicar no botão esquerdo da roda, a página rola horizontalmente para a esquerda.

Botão direito da roda de rolagem

Ao clicar no botão direito da roda, a página rola horizontalmente para a direita.



Indicador de bateria fraca / Indicador de carga

Estado de bateria fraca: Quando o dispositivo estiver com pouca energia, o indicador vermelho nesta posição piscará para lembrá-lo de carregar o dispositivo.

Estado de carregamento: Quando estiver carregando o dispositivo, o indicador vermelho nesta posição permanecerá aceso continuamente e se apagará quando o dispositivo estiver totalmente carregado.

Botão de alternância de modo

Clique: Alterar o modo de conexão atual.


Interruptor de alimentação LIGAR/DESLIGAR
Desloque o interruptor para a esquerda e para a direita para ligar e desligar o dispositivo.


Porta de carregamento Type-C
Recomenda-se usar o cabo Type-C incluído para conectar à porta USB do seu computador, ou usar um carregador certificado. Carregadores não padrão podem danificar o dispositivo. Use com cuidado.


Botão de alternância de velocidade DPI / Interruptor de luz RGB


Botão de alternância de velocidade DPI: clique neste botão para ajustar a velocidade do ponteiro do mouse, com 4 níveis de velocidade (DPI): 800/1200/1600/2400. O nível de velocidade (DPI) padrão é 1600.

Interruptor de luz RGB: Mantenha pressionado por 3 segundos para ligar ou desligar a luz traseira.

Luz traseira
Luz de respiração arco-íris (a luz traseira se apaga ao entrar em estado de bateria fraca a 3.2V).



Receptor USB
Receptor USB do mouse no modo 2.4G.




Indicador de conexão Bluetooth 1 ✂₁

● Ao entrar no modo de conexão Bluetooth 1, o indicador azul ficará piscando.

✂₂ Indicador de conexão Bluetooth 2

● Ao entrar no modo de conexão Bluetooth 2, o indicador azul ficará piscando.




Indicador de conexão 2.4G (Receptor USB)

Ao entrar no modo de conexão 2.4G, o indicador verde nesta posição acenderá; nesse momento, você pode conectar o receptor USB ao computador para uso normal.


Botão lateral 1
Clique: avançar.

Botão lateral 2
Clique: voltar.


INSTRUÇÕES DO MODO 2.4G



1. Conecte o receptor USB a uma porta USB do seu computador.




2. Vire o interruptor para "ON" para ligar o dispositivo e alternar o teclado para o sistema Mac/Windows.system.




3. Clique no botão




para mudar para o modo 2.4G; o indicador 2.4G correspondente



1. Conecte o receptor USB a uma porta USB do seu computador.




2. Desloque o interruptor para a posição "ON" no lado esquerdo para ligar o dispositivo.




3. Clique no "Botão de alternância de modo" para mudar para o modo 2.4G; o indicador 2.4G correspondente acenderá em verde, prepare-se!



INSTRUÇÕES DE BLUETOOTH




1. Clique no botão  /  para mudar para o modo Bluetooth 1 / Bluetooth 2; o indicador Bluetooth 1 / Bluetooth 2 correspondente acenderá em azul e começará a piscar.



2. Encontre o dispositivo chamado "Meetion_KB_BT1" / "Meetion_KB_BT2" nas configurações de Bluetooth do seu computador e conecte-o, prepare-se!



1. Clique no "Botão de alternância de modo" para mudar para o modo Bluetooth 1 / Bluetooth 2; o indicador Bluetooth 1 / Bluetooth 2 correspondente acenderá em azul e começará a piscar.



2. Encontre o dispositivo chamado "Meetion_MS_BT1" / "Meetion_MS_BT2" nas configurações de Bluetooth do seu computador e conecte-o, prepare-se!

TECHNICAL SPECIFICATION

Modelo:	CW330
Número de botões:	117/118
Tipo de conexão:	Tecnologia sem fio
Sistema compatível:	Win XP/ Vista 7/8/10/MAC OS
Conector:	Conexão 2.4G e Bluetooth
Distância sem fio:	10m
Peso:	Teclado: 825±5g, Mouse: 84±5g
Tamanho do produto:	Teclado: 421*137*22mm, Mouse:111*75*40mm
Resolução:	2400 dpi

COMPATIBILIDADE

Sistema aplicável:

Windows (Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / 2000 / Win10/11, etc.)

MacOS (recomenda-se macOS 10.10 ou superior)

No modo 2.4G:

Adequado para computadores de mesa e computadores portáteis.

NOTA

- ◆ As especificações técnicas fornecidas nesta tabela são informações complementares e não dão origem a reclamações.
- ◆ As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio devido a melhorias na produção da MEETiON.
- ◆ Suporte técnico por Meetion Tech.



GERAL

- ⦿ TProduto seguro, em conformidade com os requisitos dos EUA e da UE.
- ⦿ O produto é fabricado de acordo com a norma RoHS.

O produto é fabricado de acordo com a norma FCC. Esta norma foi emitida com o objetivo de reduzir a quantidade de resíduos eletrônicos e elétricos emitidos para a atmosfera.
- ⦿ O símbolo WEEE (o contendor de lixo riscado) indica que este produto não é um resíduo doméstico. Você protege o ambiente quando recicla corretamente os resíduos perigosos. Para obter informações detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com o seu revendedor ou com uma autoridade local.

CARTÃO DE GARANTIA

Nº do modelo. 型号	
Data da venda 购买日期	
Vendedor 销售商	
Número de série 序列号	

Endereço do vendedor _____
销售商地址 _____

Telefone do vendedor
销售商电话 _____

Assinatura e carimbo do vendedor
销售商签字盖章

Carimbo

MARCAS ESPECIAIS
合格证书

MODELO: _____
(型号)

VERIFICADOR: _____
(检查员)

DATA: _____
(出厂日期)

APROVADO
pelo CQ
检验

A ser preenchido pelo centro de serviço 以下由服务中心填写

Data de recebimento 收货日期 _____	Data de recebimento 收货日期 _____	Data de recebimento 收货日期 _____
Data de devolução 返回日期 _____	Data de devolução 返回日期 _____	Data de devolução 返回日期 _____
Marcas especiais 特殊记录 _____	Marcas especiais 特殊记录 _____	Marcas especiais 特殊记录 _____

Prezado cliente!

Obrigado por adquirir o produto MEETION. Garantimos alta qualidade e operação confiável dos produtos MEETION, desde que os requisitos técnicos descritos no manual do usuário sejam observados. Ao adquirir este produto, o cliente concorda com os termos de garantia estabelecidos abaixo.

Por favor, leia atentamente o manual do usuário, verifique o conteúdo da embalagem e o correto preenchimento do cartão de garantia. Guarde o cartão de garantia durante todo o período de vida útil do produto.

Por meio deste cartão de garantia, a MEETION confirma que seu produto está livre de defeitos e se obriga a fornecer reparo gratuito ou substituição de peças defeituosas dentro do período de garantia, o qual é prolongado pelo tempo de duração do reparo em garantia. A MEETION reserva-se o direito de recusar o reparo gratuito em garantia caso o usuário não tenha cumprido os termos de garantia estabelecidos abaixo. Todos os termos de garantia são efetivos dentro do escopo da legislação aplicável que assegura a proteção dos direitos do consumidor.

Termos de garantia

O período de garantia estabelecido pelo fabricante para todos os tipos de produtos é de 12 meses a partir da data da compra.

1.A garantia é válida apenas mediante apresentação do comprovante de pagamento ou da mercadoria e se o cartão de garantia tiver sido preenchido corretamente e contiver os seguintes dados: nome do modelo, número de série (se previsto pelo fabricante), data da compra, assinatura do comprador e carimbo do vendedor.

2.O número de série (se previsto pelo fabricante) e o nome do modelo do produto devem corresponder aos especificados no cartão de garantia.

3.O reparo em garantia é realizado dentro do período de garantia especificado no cartão de garantia apenas por centros de serviço autorizados (CSA).

4.A garantia do produto expira se:

- a) As instruções fornecidas no manual do usuário não forem observadas;
- b) Houver sinais de interferência externa ou tentativa evidente de reparo do produto por um centro de serviço não autorizado;
- c) Forem encontradas modificações não autorizadas na construção ou no diagrama do circuito elétrico do produto (exceto nos casos estipulados no manual do usuário);
- d) O produto projetado para necessidades pessoais (domésticas) tiver sido utilizado para obter lucro, necessidades de produção ou outros fins que não correspondam à sua aplicação pretendida.

5.A garantia não cobre o seguinte:

- a) Danos mecânicos ou danos devidos a transporte ou armazenamento inadequados;
- b) Danos causados pela presença de objetos estranhos, substâncias, líquidos ou insetos dentro do produto;
- c) Danos causados por calamidades naturais, incêndio, fatores domésticos, fatores externos acidentais;
- d) Danos causados pela falta de correspondência dos parâmetros das fontes de alimentação, redes de telecomunicações e cabeamento com as normas estaduais e outros fatores externos;
- e) Danos causados pelo uso de consumíveis, adaptadores e peças de reposição não padronizados.

6.A garantia não cobre consumíveis.

7.A MEETION não assume responsabilidade por possíveis danos/lesões diretos ou indiretos causados pelos produtos MEETION a pessoas, animais domésticos ou propriedades, se tais danos/lesões tiverem sido sofridos como resultado do não cumprimento das regras ou condições de operação do produto, ou de sua instalação, ou de ações deliberadas ou imprudentes de um usuário ou terceiros.

Se ocorrer qualquer problema durante a operação do produto, recomendamos fortemente que se dirija apenas aos centros de serviço autorizados pelo fabricante dos produtos MEETION, cujos endereços e números de telefone estão em WWW.MEETION.COM e e-mail: info@meetion.com.

Por meio deste, aceito os termos do serviço de garantia.

Assinatura do comprador

iMeetion
SUPORTE TÉCNICO

Está com problemas técnicos com este produto?

Envie um e-mail para
service@meetion.com

Para mais informações, visite:
www.meetion.com