


iKey C210



БЕСПРОВОДНОЙ КОМБО

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

Meetion


Fn + Esc — блокировка Fn

Яркость — / Яркость + • Главная / Многозадачность • Поиск • Диктовка • Сон • Предыдущий • Воспроизведение / Пауза • Следующий • Без звука • Громкость — / Громкость +
Переключение macOS / Windows — удерживайте 1 секунду • Блокировка экрана • Type-C — зарядный порт • ON/OFF — питание




ПОДКЛЮЧЕНИЕ 2,4 ГГц (МЫШЬ)

1




Откройте коробку с аксессуарами и достаньте USB-приёмник.

2



Включите питание мыши.


3



Коротко нажмите кнопку переключения режима. Когда загорится зелёный индикатор, выбран режим 2,4 ГГц.

Sho


4




Вставьте USB-приёмник в USB-порт компьютера.

Insert


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH (МЫШЬ) ①




1. Включите питание мыши.




2. Коротко нажмите кнопку режима: загорится синий индикатор и будет выбран канал Bluetooth 1. Затем удерживайте кнопку ещё 3 секунды — синий индикатор начнёт мигать, и включится режим сопряжения.




Turn on the computer Bluetooth switch to enter the Bluetooth settings page



3. Включите Bluetooth на компьютере и откройте настройки Bluetooth. Нажмите «Добавить Bluetooth или другое устройство», затем выберите Bluetooth-мышь, клавиатуру и другие устройства.




Find the device named Meetion_MS_BT1 and click on Add Pairing




4. Найдите устройство Meetion_MS_BT1 и нажмите «Добавить / Сопрячь». После успешного подключения устройство будет отображаться как подключённое.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH (МЫШЬ) ②




1. Включите питание мыши.




2. Коротко нажмите кнопку режима: загорится синий индикатор и будет выбран канал Bluetooth 2. Затем удерживайте кнопку ещё 3 секунды — синий индикатор начнёт мигать, и включится режим сопряжения.




Turn on the computer Bluetooth switch to enter the Bluetooth settings page



3. Включите Bluetooth на компьютере и откройте настройки Bluetooth. Нажмите «Добавить Bluetooth или другое устройство», затем выберите Bluetooth-мышь, клавиатуру и другие устройства.




Find the device named Meetion_MS_BT2 and click on Add Pairing




4. Найдите устройство Meetion_MS_BT2 и нажмите «Добавить / Сопрячь». После успешного подключения устройство будет отображаться как подключённое.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH (МЫШЬ) ③




1. Включите питание мыши.




2. Коротко нажмите кнопку режима: загорится синий индикатор и будет выбран канал Bluetooth 3. Затем удерживайте кнопку ещё 3 секунды — синий индикатор начнёт мигать, и включится режим сопряжения.




Turn on the computer Bluetooth switch to enter the Bluetooth settings page



3. Включите Bluetooth на компьютере и откройте настройки Bluetooth. Нажмите «Добавить Bluetooth или другое устройство», затем выберите Bluetooth-мышь, клавиатуру и другие устройства.




Find the device named Meetion_MS_BT3 and click on Add Pairing



4. Найдите устройство Meetion_MS_BT3 и нажмите «Добавить / Сопрячь». После успешного подключения устройство будет отображаться как подключённое.

НАСТРОЙКА DPI (МЫШЬ)


Left mouse button +
scroll wheel + right button



Левая кнопка + колёсико + правая
кнопка

Нажмите кнопку DPI один раз: 800 DPI
— медленное перемещение курсора.


Left mouse button +
scroll wheel + right button



Левая кнопка + колёсико + правая кнопка

Нажмите кнопку DPI ещё раз: 1200 DPI —
средняя скорость перемещения курсора.

Left mouse button +
scroll wheel + right button




Левая кнопка + колёсико + правая
кнопка

Нажмите кнопку DPI ещё раз: 1600 DPI —
более быстрое перемещение курсора.

P

Left mouse button +
scroll wheel + right button




Левая кнопка + колёсико + правая
кнопка

Нажмите кнопку DPI ещё раз: 2400 DPI
— максимальная скорость перемещения
курсора.

I


ИНДИКАЦИЯ ЗАРЯДА (МЫШЬ)

Низкий заряд




Красный индикатор мигает — заряд аккумулятора низкий.

Идёт зарядка



Красный индикатор горит постоянно — аккумулятор заряжается.

Аккумулятор полностью заряжен




Красный индикатор погас — аккумулятор полностью заряжен.

Важно: напряжение зарядки не должно превышать 5 В. В противном случае можно повредить электрическую схему устройства.


ХРАНЕНИЕ USB-ПРИЁМНИКА (МЫШЬ)

1




1. Откройте нижнюю крышку мыши.

2



2. Поместите USB-приёмник в специальный отсек.


3



3. Закройте нижнюю крышку мыши.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 2,4 ГГц (КЛАВИАТУРА)

1




1. Включите питание клавиатуры.

2



2. Коротко или длительно нажмите «G + [кнопка]» одновременно, чтобы переключиться на канал 2,4 ГГц. При выборе режима загорится зелёный индикатор.


3



3. Вставьте USB-приёмник в USB-порт компьютера.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH (КЛАВИАТУРА) ①

1



1. Включите питание клавиатуры.


2



2. Одновременно коротко или длительно нажмите «G + [кнопка]». Загорится синий индикатор и будет выбран канал Bluetooth 1. Если текущий канал уже 1, удерживайте кнопку ещё 3 секунды для перехода в режим сопряжения.

Sl
ie
ur

3




Turn on the computer Bluetooth switch to enter the Bluetooth settings page



3. Включите Bluetooth на компьютере. Нажмите «Добавить Bluetooth или другое устройство», затем выберите Bluetooth-мышь, клавиатуру и другие устройства.

4



Find the device named Meetion_MS_BT1 and click on Add Pairing




4. Найдите Meetion_MS_BT1 и нажмите «Добавить / Сопрячь». После успешного подключения устройство будет сопряжено.

S,

;


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH (КЛАВИАТУРА) ②

1




1. Включите питание клавиатуры.

2




2. Одновременно коротко или длительно нажмите «G + [кнопка]». Загорится синий индикатор и будет выбран канал Bluetooth 2. Если текущий канал уже 2, удерживайте кнопку ещё 3 секунды для перехода в режим сопряжения.

3




Turn on the computer Bluetooth switch to enter the Bluetooth settings page



3. Включите Bluetooth на компьютере. Нажмите «Добавить Bluetooth или другое устройство», затем выберите Bluetooth-мышь, клавиатуру и другие устройства.

4




Find the device named Meetion_MS_BT2 and click on Add Pairing



4. Найдите Meetion_MS_BT2 и нажмите «Добавить / Сопрячь». После успешного подключения устройство будет сопряжено.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH (КЛАВИАТУРА) ③

1




1. Включите питание клавиатуры.

2



2. Одновременно коротко или длительно нажмите «G + [кнопка]». Загорится синий индикатор и будет выбран канал Bluetooth 3. Если текущий канал уже 3, удерживайте кнопку ещё 3 секунды для перехода в режим сопряжения.

3




Turn on the computer Bluetooth switch to enter the Bluetooth settings page



3. Включите Bluetooth на компьютере. Нажмите «Добавить Bluetooth или другое устройство», затем выберите Bluetooth-мышь, клавиатуру и другие устройства.

4



Find the device named Meetion_MS_BT3 and click on Add Pairing



4. Найдите Meetion_MS_BT3 и нажмите «Добавить / Сопрячь». После успешного подключения устройство будет сопряжено.


St
ie
ur

S,

;


ИНДИКАЦИЯ ЗАРЯДА (КЛАВИАТУРА)

Низкий заряд



Красный индикатор мигает — заряд аккумулятора низкий.

Идёт зарядка



Красный индикатор горит постоянно — аккумулятор заряжается.

Аккумулятор полностью заряжен



Красный индикатор погас — аккумулятор полностью заряжен.

Tr

Red

Важно: напряжение зарядки не должно превышать 5 В. В противном случае можно повредить электрическую схему устройства.

Все продукты MEETION соответствуют требованиям стандартов FCC США. FCC ID: 2A706.
Изделие изготовлено в соответствии со стандартом RoHS.

1. Изделие содержит перезаряжаемый литиевый аккумулятор.
- (1) Не разбирайте, не ударяйте, не сдавливайте аккумулятор и не бросайте его в огонь.
- (2) Немедленно прекратите использование при сильном вздутии аккумулятора.
- (3) Не подвергайте устройство воздействию высокой температуры.
2. Не используйте устройство рядом с водой.
3. Для очистки используйте только сухую ткань.
4. Соблюдайте инструкции производителя по эксплуатации.
5. При повреждении устройства, попадании жидкости, намокании под дождём или нарушении нормальной работы ремонт должен выполнять квалифицированный специалист.

Если устройство долго не используется, рекомендуется заряжать его каждые три месяца. Это помогает поддерживать литиевый аккумулятор в рабочем состоянии и предотвращает его отказ из-за длительного простоя.

Date of Sale	
Модель	
Дата продажи	
Address of the Seller	
Продавец	
Phone of the Seller	
Серийный номер	
Seller Signature & Stamp	
Адрес продавца	

Телефон продавца

Особые отметки _____ Особые отметки _____ Особые отметки _____
Подпись и печать продавца

Дата возврата	Дата возврата	Дата возврата
1. _____	Special Ma _____	特殊记录 _____
Заполняется сервисным центром		
Дата приёма	Дата приёма	Дата приёма

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Возникли технические проблемы с этим продуктом?

Отправьте письмо: service@meetion.com

Дополнительная информация:

www.meetion.com

www.meetion.com

ikey C210 说明书-风琴页

材质：105g哑粉纸

印刷：四色印刷 (四色中的橙色需要跟色pantone orange 021C)

成品尺寸：280×116mm

iKey C210 — информация об упаковке

Материал: 105 г картон

Цвет: Pantone Orange 021C (оранжевый)

Размер готового изделия: 280 × 116 мм